

# Upgrade Software Digital TV Set Top Box

LEOTECH EB-101

# LEOTECH

1.ให้ทำการ Copy ไฟล์ SW080615\_LEOTECH-EB101.bin ใส่ใน Flash drive (Format ในรูปแบบ FAT32 )



2.นำ Flashdrive USB มาเสียบหน้ากล่องรับ ดิจิตอลทีวีLEOTECH EB-101



3.กดปุ่ม Menu จากนั้น กดปุ่ม VOL+ เลื่อนไป ทางขวาที่รูปฟันเฟือง และกดปุ่ม CH- ลงมาที่ ปรับปรุงซอฟต์แวร์ กดปุ่ม OK



4.กดปุ่ม CH- ลงมาที่ อพเทอเรตUSB กดปุ่ม OK



5.หน้าต่าง Upgrade Files แสดงข้อมูลใน Flash drive เลือก SW080615\_LEOTECH-EB101.bin กดปุ่ม OK



6.เครื่องจะรีบูตและเข้าสู่หน้า UPGRADING SOFTWARE จนครบ 100% เครื่องจะ การรีบูตอีกครั้งและนำสู่ การใช้งานปกติ



**\*ระหว่างทำการ UPGRADING SOFTWARE ห้ามดึง Flash Drive ออกและทำให้ไฟดับเด็ดขาด\***